

Перегородка «1000 линий»



СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ «1000 ЛИНИЙ ВНУТРИ ПРОЁМА»:

Система без обрамление проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад Две створки	116	∞	1998	3098	1187	2587
Каскад Три створки	162	∞	1998	3098	1762	3862
Двойной каскад (четыре створки)	116	∞	1998	3098	2364	5164

2 створки:

Размер продукта ширина/высота (L створки / h створки)	Размер чистового проема ширина/высота L проема / h проема Без обрамления	h бруса Высота крепления закладного бруса (нижняя граница от чистого пола)	L бруса Длина закладного бруса (середина бруса совпадает с серединой проема)
Формула расчета: $L \text{ створки} = (L \text{ проема} + 13) : 2$ $h \text{ створки} = h \text{ проема} - 98$	Формула расчета: $L \text{ проема} = L \text{ створки} \times 2 - 13$ $h \text{ проема} = h \text{ створки} + 98$	Формула расчета: $h \text{ бруса} = h \text{ створки} + 110$ $h \text{ бруса} = h \text{ проема} + 12$	Формула расчета: $L \text{ бруса} = L \text{ проема}$
600+600x1900	1187 x 1998	2010	1187
700+700x1900	1387 x 1998	2010	1387
800+800x1900	1587 x 1998	2010	1587
900+900x1900	1787 x 1998	2010	1787
600+600x2000	1187x 2098	2110	1187
700+700x2000	1387 x 2098	2110	1387

800+800x2000	1587x 2098	2110	1587
900+900x2000	1787 x 2098	2110	1787
600+600x2100	1187 x 2198	2210	1187
700+700x2100	1387 x 2198	2210	1387
800+800x2100	1587 x 2198	2210	1587
900+900x2100	1787 x 2198	2210	1787
600+600x2200	1187 x 2298	2310	1187
700+700x2200	1387 x 2298	2310	1387
800+800x2200	1587 x 2298	2310	1587
900+900x2200	1787 x 2298	2310	1787
600+600x2300	1187 x 2398	2410	1187
700+700x2300	1387 x 2398	2410	1387
800+800x2300	1587 x 2398	2410	1587
900+900x2300	1787 x 2398	2410	1787

3 створки

Размер продукта ширина/высота (L створки / h створки)	Размер чистового проема ширина/высота L проема / h проема	h бруса Высота крепления закладного бруса (нижняя граница от чистого пола)	L бруса Длина закладного бруса (середина бруса совпадает с серединой проема)
	Без обрамления		
Формула расчета: $L \text{ створки} = (L \text{ проема} + 38) : 3$ $h \text{ створки} = h \text{ проема} - 98$	Формула расчета: $L \text{ проема} = L \text{ створки} \times 3 - 38$ $h \text{ проема} = h \text{ створки} + 98$	Формула расчета: $h \text{ бруса} = h \text{ створки} + 110$ $h \text{ бруса} = h \text{ проема} + 12$	Формула расчета: $L \text{ бруса} = L \text{ проема}$
600+600+600x1900	1762 x 1998	2010	1762
700+700+700x1900	2062 x 1998	2010	2062
800+800+800x1900	2362 x 1998	2010	2362
900+900+900x1900	2662 x 1998	2010	2662
600+600+600x2000	1762 x 2098	2110	1762
700+700+700x2000	2062 x 2098	2110	2062
800+800+800x2000	2362 x 2098	2110	2362
900+900+900x2000	2662 x 2098	2110	2662
600+600+600x2100	1762 x 2198	2210	1762
700+700+700x2100	2062 x 2198	2210	2062
800+800+800x2100	2362 x 2198	2210	2362
900+900+900x2100	2662 x 2198	2210	2662
600+600+600x2200	1762 x 2298	2310	1762
700+700+700x2200	2062 x 2298	2310	2062
800+800+800x2200	2362 x 2298	2310	2362
900+900+900x2200	2662 x 2298	2310	2662
600+600+600x2300	1762 x 2398	2410	1762
700+700+700x2300	2062 x 2398	2410	2062
800+800+800x2300	2362 x 2398	2410	2362
900+900+900x2300	2662 x 2398	2410	2662

2x2 створки

Размер продукта ширина/высота (L створки / h створки)	Размер чистового проема ширина/высота L проема / h проема	h бруса Высота крепления закладного бруса (нижняя граница от чистого пола)	L бруса Длина закладного бруса (середина бруса совпадает с серединой проема)
	Без обрамления		
Формула расчета: $L \text{ створки} = (L \text{ проема} + 36) : 4$ $h \text{ створки} = h \text{ проема} - 98$	Формула расчета: $L \text{ проема} = L \text{ створки} \times 4 - 36$ $h \text{ проема} = h \text{ створки} + 98$	Формула расчета: $h \text{ бруса} = h \text{ створки} + 110$ $h \text{ бруса} = h \text{ проема} + 12$	Формула расчета: $L \text{ бруса} = L \text{ проема}$
600+600+600+600x1900	2364 x 1998	2010	2364
700+700+700+700x1900	2764 x 1998	2010	2764
800+800+800+800x1900	3164 x 1998	2010	3164
900+900+900+900x1900	3564 x 1998	2010	3564
600+600+600+600x2000	2364 x 2098	2110	2364

700+700+700+700x2000	2764 x 2098	2110	2764
800+800+800+800x2000	3164 x 2098	2110	3164
900+900+900+900x2000	3564 x 2098	2110	3564
600+600+600+600x2100	2364 x 2198	2210	2364
700+700+700+700x2100	2764 x 2198	2210	2764
800+800+800+800x2100	3164 x 2198	2210	3164
900+900+900+900x2100	3564x 2198	2210	3564
600+600+600+600x2200	2364 x 2298	2310	2364
700+700+700+700x2200	2764 x 2298	2310	2764
800+800+800+800x2200	3164 x 2298	2310	3164
900+900+900+900x2200	3564 x 2298	2310	3564
600+600+600+600x2300	2364 x 2398	2410	2364
700+700+700+700x2300	2764 x 2398	2410	2764
800+800+800+800x2300	3164 x 2398	2410	3164
900+900+900+900x2300	3564 x 2398	2410	3564

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ «1000 ЛИНИЙ КУПЕ»

Система без обрамление проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Одна створка	70	∞	1894	2994	550	1250
Две створки	70	∞	1894	2994	1152	2552
Двойной каскад	70	∞	1894	2994	2302	5102

1 створка

Размер продукта ширина/высота (L створки / h створки)	Размер чистового проема ширина/высота L проема / h проема	h бруса Высота крепления закладного бруса (нижняя граница от чистого пола)	L бруса Длина закладного бруса (вылет 100 мм от границы проема противоположной движению створки)
	Без обрамления	Формула расчета: h бруса = h створки +13 h бруса = h проема +19	Формула расчета: L бруса = L проема X 2+ 200
Формула расчета: L створки = L проема + 50 h створки = h проема + 6	Формула расчета: L проема = L створки - 50 h проема = h створки - 6		
600x1900	550 x 1894	1913	1300
700x1900	650 x 1894	1913	1500
800x1900	750 x 1894	1913	1700
900x1900	850 x 1894	1913	1900
600x2000	550 x 1994	2013	1300
700x2000	650 x 1994	2013	1500
800x2000	750 x 1994	2013	1700
900x2000	850 x 1994	2013	1900
600x2100	550 x 2094	2113	1300
700x2100	650 x 2094	2113	1500
800x2100	750 x 2094	2113	1700
900x2100	850 x 2094	2113	1900
600x2200	550 x 2194	2213	1300
700x2200	650 x 2194	2213	1500
800x2200	750 x 2194	2213	1700
900x2200	850 x 2194	2213	1900
600x2300	550 x 2294	2313	1300
700x2300	650 x 2294	2313	1500
800x2300	750 x 2294	2313	1700

900x2300	850 x 2294	2313	1900
----------	------------	------	------

2 створки

Размер продукта ширина/высота (L створки / h створки)	Размер чистового проема ширина/высота L проема / h проема	h бруса Высота крепления закладного бруса (нижняя граница от чистого пола)	L бруса Длина закладного бруса (середина бруса совпадает с серединой проема)
	Без обрамления		
Формула расчета: $L \text{ створки} = (L \text{ проема} + 48) : 2$ $h \text{ створки} = h \text{ проема} + 6$	Формула расчета: $L \text{ проема} = L \text{ створки} \times 2 - 48$ $h \text{ проема} = h \text{ створки} - 6$	Формула расчета: $h \text{ бруса} = h \text{ створки} + 13$ $h \text{ бруса} = h \text{ проема} + 19$	Формула расчета: $L \text{ бруса} = L \text{ проема} \times 2 + 200$
600+600x1900	1152 x 1894	1913	2504
700+700x1900	1352 x 1894	1913	2904
800+800x1900	1552 x 1894	1913	3304
900+900x1900	1752 x 1894	1913	3704
600+600x2000	1152 x 1994	2013	2504
700+700x2000	1352 x 1994	2013	2904
800+800x2000	1552 x 1994	2013	3304
900+900x2000	1752 x 1994	2013	3704
600+600x2100	1152 x 2094	2113	2504
700+700x2100	1352 x 2094	2113	2904
800+800x2100	1552 x 2094	2113	3304
900+900x2100	1752 x 2094	2113	3704
600+600x2200	1152 x 2194	2213	2504
700+700x2200	1352 x 2194	2213	2904
800+800x2200	1552 x 2194	2213	3304
900+900x2200	1752 x 2194	2213	3704
600+600x2300	1152 x 2294	2313	2504
700+700x2300	1352 x 2294	2313	2904
800+800x2300	1552 x 2294	2313	3304
900+900x2300	1752 x 2294	2313	3704

2x2 створки

Размер продукта ширина/высота (L створки / h створки)	Размер чистового проема ширина/высота L проема / h проема	h бруса Высота крепления закладного бруса (нижняя граница от чистого пола)	L бруса Длина закладного бруса (середина бруса совпадает с серединой проема)
	Без обрамления		
Формула расчета: $L \text{ створки} = (L \text{ проема} + 98) : 4$ $h \text{ створки} = h \text{ проема} + 6$	Формула расчета: $L \text{ проема} = L \text{ створки} \times 4 - 98$ $h \text{ проема} = h \text{ створки} - 6$	Формула расчета: $h \text{ бруса} = h \text{ створки} + 13$ $h \text{ бруса} = h \text{ проема} + 19$	Формула расчета: $L \text{ бруса} = L \text{ проема} + 200$
600+600+600+600x1900	2302 x 1894	1913	2502
700+700+700+700x1900	2702 x 1894	1913	2902
800+800+800+800x1900	3102 x 1894	1913	3302
900+900+900+900x1900	3502 x 1894	1913	3702
600+600+600+600x2000	2302 x 1994	2013	2502
700+700+700+700x2000	2702 x 1994	2013	2902
800+800+800+800x2000	3102 x 1994	2013	3302
900+900+900+900x2000	3502 x 1994	2013	3702
600+600+600+600x2100	2302 x 2094	2113	2502
700+700+700+700x2100	2702 x 2094	2113	2902
800+800+800+800x2100	3102 x 2094	2113	3302
900+900+900+900x2100	3502 x 2094	2113	3702
600+600+600+600x2200	2302 x 2194	2213	2502
700+700+700+700x2200	2702 x 2194	2213	2902
800+800+800+800x2200	3102 x 2194	2213	3302
900+900+900+900x2200	3502 x 2194	2213	3702
600+600+600+600x2300	2302 x 2294	2313	2502
700+700+700+700x2300	2702 x 2294	2313	2902
800+800+800+800x2300	3102 x 2294	2313	3302
900+900+900+900x2300	3502 x 2294	2313	3702