ПЕРЕГОРОДКА ORIGINAL

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ И ПРОЕМОВ

ORIGINAL ВНУТРИ ПРОЁМА

Система с обрамлением проема	*Глубина проема мм.*		*Высота проема мм.*		*Длина проема мм.*	
	min	*max*	*min*	*max*	*min*	*max*
Каскад 2 створки	124	900	2017	3117	1156	2556
Каскад 3 створки	170	900	2017	3117	1692	3792
Двойной каскад (4 створки)	124	900	2017	3117	2297	5097

Система без обрамления проема	*Глубина проема мм.*		*Высота проема мм.*		*Длина проема мм.*	
	min	*max*	*min*	*max*	*min*	*max*
Каскад 2 створки	116	∞	2011	3111	1145	2545
Каскад 3 створки	162	∞	2011	3111	1680	3780
Двойной каскад (4 створки)	116	∞	2011	3111	2285	5095

ВК 2 створки

Габаритный размер полотна *l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств +l ств x h ств*	**Размер монтажного проема** *l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) l пр x h пр*		**Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)** *l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл*	**Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)** *h ЗБ*		**Длина закладного бруса** *l ЗБ*	
Формулы расчета	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*		*Формулы расчета*	
Без обрамления *l ств = (l пр + 55мм) : 2 h ств = h пр - 111мм.*	**Без обрамления** *l пр= l ств x 2 - 55мм.*	**С обрамлением** *l пр= l ств x 2 - 44мм.*	*l бл= l пр + 140мм.*	*h ЗБ = h пр + 12 мм.*		*l ЗБ = l пр мм.*	
С обрамлением *l ств = (l пр + 44мм) : 2 h ств = h пр - 117мм*	*h пр= h ств + 111мм.*	*h пр= h ств + 117мм.*	*h бл= h пр + 70мм.*	**Без обрамления**	**С обрамлением**	**Без обрамления**	**С обрамлением**
600+600x1900	1145x2011	1156x2017	1296x2087	2023	2029	1145	1156
700+700x1900	1345x2011	1356x2017	1496x2087	2023	2029	1345	1356
800+800x1900	1545x2011	1556x2017	1696x2087	2023	2029	1545	1556
900+900x1900	1745x2011	1756x2017	1896x2087	2023	2029	1745	1756
600+600x2000	1145x2111	1156x2117	1296x2187	2123	2129	1145	1156
700+700x2000	1345x2111	1356x2117	1496x2187	2123	2129	1345	1356
800+800x2000	1545x2111	1556x2117	1696x2187	2123	2129	1545	1556
900+900x2000	1745x2111	1756x2117	1896x2187	2123	2129	1745	1756
600+600x2100	1145x2211	1156x2217	1296x2287	2223	2229	1145	1156
700+700x2100	1345x2211	1356x2217	1496x2287	2223	2229	1345	1356
800+800x2100	1545x2211	1556x2217	1696x2287	2223	2229	1545	1556
900+900x2100	1745x2211	1756x2217	1896x2287	2223	2229	1745	1756
600+600x2200	1145x2311	1156x2317	1296x2387	2323	2329	1145	1156
700+700x2200	1345x2311	1356x2317	1496x2387	2323	2329	1345	1356
800+800x2200	1545x2311	1556x2317	1696x2387	2323	2329	1545	1556
900+900x2200	1745x2311	1756x2317	1896x2387	2323	2329	1745	1756
600+600x2300	1145x2411	1156x2417	1296x2487	2423	2429	1145	1156
700+700x2300	1345x2411	1356x2417	1496x2487	2423	2429	1345	1356
800+800x2300	1545x2411	1556x2417	1696x2487	2423	2429	1545	1556
900+900x2300	1745x2411	1756x2417	1896x2487	2423	2429	1745	1756

ВК 3 створки

Габаритный размер полотна *l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств +l ств +l ств x h ств*	**Размер монтажного проема** *l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) l пр x h пр*		**Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)** *l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл*	**Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)** *h ЗБ*		**Длина закладного бруса** *l ЗБ*	
Формулы расчета	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*		*Формулы расчета*	
Без обрамления *l ств = (l пр + 120мм) : 3 h ств = h пр - 111мм.*	**Без обрамления** *l пр=l ств x3 – 120мм*	**С обрамлением** *l пр=l ств x3 – 108мм*	*l бл= l пр + 140мм.*	*h ЗБ = h пр + 12 мм.*		*l ЗБ = l пр мм.*	
С обрамлением *l ств = (l пр + 108мм) : 3 h ств = h пр - 117мм*	*h пр= h ств + 111мм.*	*h пр= h ств + 117мм.*	*h бл= h пр + 70мм.*	**Без обрамления**	**С обрамлением**	**Без обрамления**	**С обрамлением**
600+600+600x1900	1680x2011	1692x2017	1832x2087	2023	2029	1680	1692
700+700+700x1900	1980x2011	1992x2017	2132x2087	2023	2029	1980	1992
800+800+800x1900	2280x2011	2292x2017	2432x2087	2023	2029	2280	2292
900+900+900x1900	2580x2011	2592x2017	2732x2087	2023	2029	2580	2592
600+600+600x2000	1680x2111	1692x2117	1832x2187	2123	2129	1680	1692

700+700+700x2000	1980x2111	1992x2117	2132x2187	2123	2129	1980	1992
800+800+800x2000	2280x2111	2292x2117	2432x2187	2123	2129	2280	2292
900+900+900x2000	2580x2111	2592x2117	2732x2187	2123	2129	2580	2592
600+600+600x2100	1680x2211	1692x2217	1832x2287	2223	2229	1680	1692
700+700+700x2100	1980x2211	1992x2217	2132x2287	2223	2229	1980	1992
800+800+800x2100	2280x2211	2292x2217	2432x2287	2223	2229	2280	2292
900+900+900x2100	2580x2211	2592x2217	2732x2287	2223	2229	2580	2592
600+600+600x2200	1680x2311	1692x2317	1832x2387	2323	2329	1680	1692
700+700+700x2200	1980x2311	1992x2317	2132x2387	2323	2329	1980	1992
800+800+800x2200	2280x2311	2292x2317	2432x2387	2323	2329	2280	2292
900+900+900x2200	2580x2311	2592x2317	2732x2387	2323	2329	2580	2592
600+600+600x2300	1680x2411	1692x2417	1832x2487	2423	2429	1680	1692
700+700+700x2300	1980x2411	1992x2417	2132x2487	2423	2429	1980	1992
800+800+800x2300	2280x2411	2292x2417	2432x2487	2423	2429	2280	2292
900+900+900x2300	2580x2411	2592x2417	2732x2487	2423	2429	2580	2592

ВК 4 (2х2) створки

Габаритный размер полотна *l ств (ширина створки мм)* *h ств (высота створки мм)* *l ств +l ств +l ств +l ств x h ств*	***Размер монтажного проема*** *l пр (ширина проема мм)* *h пр (высота проема мм)* *l пр x h пр*		***Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)*** *l бл (ширина блока мм)* *h бл (высота блока мм)* *l бл x h бл*	***Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)*** *h ЗБ*		***Длина закладного бруса*** *l ЗБ*	
Формулы расчета	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*		*Формулы расчета*	
Без обрамления *l ств = (l пр + 115мм) : 4* *h ств = h пр - 111мм.*	***Без обрамления*** *l пр=l ств x4 – 115мм* *h пр= h ств + 111мм.*	***С обрамлением*** *l пр=l ств x4 – 103мм* *h пр= h ств + 117мм.*	*l бл= l пр + 140мм.* *h бл= h пр + 70мм.*	*h ЗБ = h пр + 12 мм.*		*l ЗБ = l пр мм.*	
С обрамлением *l ств = (l пр + 103мм) : 4* *h ств = h пр - 117мм*				***Без обрамления***	***С обрамлением***	***Без обрамления***	***С обрамлением***
600+600+600+600x1900	2285x2011	2297x2017	2437x2087	2023	2029	2285	2297
700+700+700+700x1900	2685x2011	2697x2017	2837x2087	2023	2029	2685	2697
800+800+800+800x1900	3085x2011	3097x2017	3237x2087	2023	2029	3085	3097
900+900+900+900x1900	3485x2011	3497x2017	3637x2087	2023	2029	3485	3497
600+600+600+600x2000	2285x2111	2297x2117	2437x2187	2123	2129	2285	2297
700+700+700+700x2000	2685x2111	2697x2117	2837x2187	2123	2129	2685	2697
800+800+800+800x2000	3085x2111	3097x2117	3237x2187	2123	2129	3085	3097
900+900+900+900x2000	3485x2111	3497x2117	3637x2187	2123	2129	3485	3497
600+600+600+600x2100	2285x2211	2297x2217	2437x2287	2223	2229	2285	2297
700+700+700+700x2100	2685x2211	2697x2217	2837x2287	2223	2229	2685	2697
800+800+800+800x2100	3085x2211	3097x2217	3237x2287	2223	2229	3085	3097
900+900+900+900x2100	3485x2211	3497x2217	3637x2287	2223	2229	3485	3497
600+600+600+600x2200	2285x2311	2297x2317	2437x2387	2323	2329	2285	2297
700+700+700+700x2200	2685x2311	2697x2317	2837x2387	2323	2329	2685	2697
800+800+800+800x2200	3085x2311	3097x2317	3237x2387	2323	2329	3085	3097
900+900+900+900x2200	3485x2311	3497x2317	3637x2387	2323	2329	3485	3497
600+600+600+600x2300	2285x2411	2297x2417	2437x2487	2423	2429	2285	2297
700+700+700+700x2300	2685x2411	2697x2417	2837x2487	2423	2429	2685	2697
800+800+800+800x2300	3085x2411	3097x2417	3237x2487	2423	2429	3085	3097
900+900+900+900x2300	3485x2411	3497x2417	3637x2487	2423	2429	3485	3497

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ И ПРОЕМОВ

ORIGINAL КУПЕ

Система с обрамлением проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Одна створка	70	900	1918	3018	614	1314
Две створки	70	900	1918	3018	1120	2520
Двойной каскад	70	900	1918	3018	2190	4990

Система без обрамления проема	Глубина проема мм.		Высота проема мм.		Длина проема мм.	
	min	max	min	max	min	max
Одна створка	70	∞	1907	3007	570	1270
Две створки	70	∞	1907	3007	1075	2475
Двойной каскад	70	∞	1907	3007	2145	4945

1 створка

Габаритный размер полотна *l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств x h ств*	**Размер монтажного проема** *l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) l пр x h пр*		**Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)** *l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл*	**Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)** *h ЗБ*	**Длина закладного бруса** *l ЗБ*
Формулы расчета	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*
Без обрамления *l ств = l пр + 30мм h ств = h пр - 7мм.*	**Без обрамления** *l пр= l ств - 30мм. h пр= h ств + 7мм.*	**С обрамлением** *l пр= l ств +14мм. h пр= h ств + 18мм.*	*l бл= l пр + 120мм. h бл= h пр + 70мм.*	*h ЗБ = h ств+28 мм.*	*l ЗБ = l ств x 2 +100 мм.*
				Без обрамления *h ЗБ = h пр +21мм*	
С обрамлением *l ств = l пр -14мм h ств = h пр - 18мм*				**С обрамлением** *h ЗБ = h пр +10мм*	
600x1900	570x1907	614x1918	734x1988	1928	1300
700x1900	670x1907	714x1918	834x1988	1928	1500
800x1900	770x1907	814x1918	934x1988	1928	1700
900x1900	870x1907	914x1918	1034x1988	1928	1900
600x2000	570x2007	614x2018	734x2088	2028	1300
700x2000	670x2007	714x2018	834x2088	2028	1500
800x2000	770x2007	814x2018	934x2088	2028	1700
900x2000	870x2007	914x2018	1034x2088	2028	1900
600x2100	570x2107	614x2118	734x2188	2128	1300
700x2100	670x2107	714x2118	834x2188	2128	1500
800x2100	770x2107	814x2118	934x2188	2128	1700
900x2100	870x2107	914x2118	1034x2188	2128	1900
600x2200	570x2207	614x2218	734x2288	2228	1300
700x2200	670x2207	714x2218	834x2288	2228	1500
800x2200	770x2207	814x2218	934x2288	2228	1700
900x2200	870x2207	914x2218	1034x2288	2228	1900
600x2300	570x2307	614x2318	734x2388	2328	1300
700x2300	670x2307	714x2318	834x2388	2328	1500
800x2300	770x2307	814x2318	934x2388	2328	1700
900x2300	870x2307	914x2318	1034x2388	2328	1900

2 створки

Габаритный размер полотна *l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств +l ств x h ств*	***Размер монтажного проема*** *l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) l пр x h пр*		***Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)*** *l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл*	***Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)*** *h ЗБ*	***Длина закладного бруса*** *l ЗБ*
Формулы расчета	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*
Без обрамления *l ст =(l пр+125 мм) :2 h ств = h пр - 7мм.*	***Без обрамления*** *l пр= l ств x 2 - 125мм. h пр= h ств + 7мм.*	***С обрамлением*** *l пр= l ств x 2 - 80мм. h пр= h ств + 18мм.*	*l бл= l пр + 117мм. h бл= h пр + 70мм.*	*h ЗБ = h ств+28 мм.*	*l ЗБ = l ств x 4 +100 мм.*
С обрамлением *l ств =(l пр +80 мм): 2 h ств = h пр - 18мм*				***Без обрамления*** *h ЗБ = h пр +21мм*	
				Без обрамления *h ЗБ = h пр +21мм*	
600+600x1900	1075x1907	1120x1918	1237x1988	1928	2500
700+700x1900	1275x1907	1320x1918	1437x1988	1928	2900
800+800x1900	1475x1907	15201918	1637x1988	1928	3300
900+900x1900	1675x1907	1720x1918	1837x1988	1928	3700
600+600x2000	1075x2007	1120x2018	1237x2088	2028	2500
700+700x2000	1275x2007	1320x2018	1437x2088	2028	2900
800+800x2000	1475x2007	1520x2018	1637x2088	2028	3300
900+900x2000	1675x2007	1720x2018	1837x2088	2028	3700
600+600x2100	1075x2107	1120x2118	1237x2188	2128	2500
700+700x2100	1275x2107	1320x2118	1437x2188	2128	2900
800+800x2100	1475x2107	1520x2118	1637x2188	2128	3300
900+900x2100	1675x2107	1720x2118	1837x2188	2128	3700
600+600x2200	1075x2207	110x2218	1237x2288	2228	2500
700+700x2200	1275x2207	1320x2218	1437x2288	2228	2900
800+800x2200	1475x2207	1520x2218	1637x2288	2228	3300
900+900x2200	1675x2207	1720x2218	1837x2288	2228	3700
600+600x2300	1075x2307	1120x2318	1237x2388	2328	2500
700+700x2300	1275x2307	1320x2318	1437x2388	2328	2900
800+800x2300	1475x2307	1520x2318	1637x2388	2328	3300
900+900x2300	1675x2307	1720x2318	1837x2388	2328	3700

2x2 створки

Габаритный размер полотна *l ств (ширина створки мм) h ств (высота створки мм) l ств + l ств +l ств +l ств x h ств*	***Размер монтажного проема*** *l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) l пр x h пр*		***Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона)*** *l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл*	***Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)*** *h ЗБ*	***Длина закладного бруса*** *l ЗБ*
Формулы расчета	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*	*Формулы расчета*
Без обрамления *l ст =(l пр+255 мм) :4 h ств = h пр - 7мм.*	***Без обрамления*** *l пр= l ств x 4 - 255мм. h пр= h ств + 7мм.*	***С обрамлением*** *l пр= l ств x 4 - 210мм. h пр= h ств + 18мм.*	*l бл= l пр + 117мм. h бл= h пр + 70мм.*	*h ЗБ = h ств+28 мм.*	*l ЗБ = l ств x 4.*
С обрамлением *l ств =(l пр +210 мм): 4 h ств = h пр - 18мм*				***Без обрамления*** *h ЗБ = h пр +21мм*	
				Без обрамления *h ЗБ = h пр +21мм*	
600+600+600+600x1900	2145x1907	2190x1918	2307x1988	1928	2400
700+700+700+700x1900	2545x1907	2590x1918	2707x1988	1928	2800
800+800+800+800x1900	2945x1907	2990x1918	3107x1988	1928	3200
900+900+900+900x1900	3345x1907	3390x1918	3507x1988	1928	3600
600+600+600+600x2000	2145x2007	2190x2018	2307x2088	2028	2400
700+700+700+700x2000	2545x2007	2590x2018	2707x2088	2028	2800
800+800+800+800x2000	2945x2007	2990x2018	3107x2088	2028	3200
900+900+900+900x2000	3345x2007	3390x2018	3507x2088	2028	3600
600+600+600+600x2100	2145x2107	2190x2118	2307x2188	2128	2400
700+700+700+700x2100	2545x2107	2590x2118	2707x2188	2128	2800
800+800+800+800x2100	2945x2107	2990x2118	3107x2188	2128	3200

900+900+900+900x2100	3345x2107	3390x2118	3507x2188	2128	3600
600+600+600+600x2200	2145x2207	2190x2218	2307x2288	2228	2400
700+700+700+700x2200	2545x2207	2590x2218	2707x2288	2228	2800
800+800+800+800x2200	2945x2207	2990x2218	3107x2288	2228	3200
900+900+900+900x2200	3345x2207	33902218	3507x2288	2228	3600
600+600+600+600x2300	2145x2307	2190x2318	2307x2388	2328	2400
700+700+700+700x2300	2545x2307	2590x2318	2707x2388	2328	2800
800+800+800+800x2300	2945x2307	2990x2318	3107x2388	2328	3200
900+900+900+900x2300	3345x2307	3390x2318	3507x2388	2328	3600